



Podręcznik użytkownika Polski

Spis treści

1.	Specyfikacje.....	3
2.	Wprowadzenie	5
2.1.	Lista części.....	5
2.2.	Środki ostrożności.....	5
2.3.	Instalacja baterii.....	6
3.	Instrukcje obsługi	6
3.1.	Tryb domyślny - tryb godziny.....	6
3.2.	Tryb krokomierza.....	7
3.2.1.	Tryb kroków i odległości.....	7
3.2.2.	Tryb kalorii i czasu sportu.....	9
3.3.	Tryb wysokości i temperatury	9
3.4.	Tryb kompasu.....	10
3.5.	Podświetlenie	12
3.6.	Wskaźnik niskiego poziomu baterii.....	12

Mini licznik pieszych wędrówek

Niniejszy mini licznik do pieszych wędrówek to małe i delikatne urządzenie dysponujące wieloma funkcjami jak np.: krokomierz, wysokościomierz, kompas, termometr, prognoza pogody i zegar z wyświetlaczem podświetlanym zielonymi diodami. Wygląda modnie i jest łatwy w noszeniu.

1. Specyfikacje

Krokomierz:

- Licznik kroków: 0 - 99999 kroków
- Kalorie: 0 - 9999,9 KCAL
- Odległość: 0 - 99,99 (KM)(MILA)
- Czas aktywności

Wysokościomierz:

- Zakres wyświetlania: - 2296 ft do 29500 ft (-700 m do 9000 m)
- Rozdzielczość: 1 m /3 ft
- Pomiar wysokości: Wysokość nad poziomem morza
- Jednostka: Możliwość przełączenia między jednostkami M i Ft

Cyfrowy kompas:

- 360° z szesnastoma wskazówkami
- Kalibracja zewnętrznego pola magnetycznego
- Ustawienie odchylenia magnetycznego
- Wysoka dokładność, ± 3 stopni
- Rozdzielczość 1 stopnia

Termometr:

- Termometr od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- do wyboru jednostki $^{\circ}\text{C}$ i $^{\circ}\text{F}$
- Rozdzielczość 1°C

Prognoza pogody:

- Prognoza pogody na następne 12 do 24 godzin
- 4 wskazania statusu pogody — słonecznie, lekko słonecznie, zachmurzenie, deszcz

Czas i data:

- Czas godziną, minutami, sekundami
- format wyświetlania zegara 12 h /24 h

Podświetlenie:

- bardzo jasna dioda świecąca przez 15 sekund

2. Wprowadzenie

2.1. Lista części

IL (szt)	Część
1	jednostka Wymiary: 2,5 x 2,0 x 0,6 cale
1	Bateria CR2032
1	Karabińczyk

2.2. Środki ostrożności

- Uwaga: Urządzenie jest odporne na wodę, ale nie wodoszczelne. Nie należy go zanurzać w wodzie. Zakładając baterię należy upewnić się, że uszczelka dobrze przylega (patrz instrukcje instalacji baterii). Należy unikać pozostawiania urządzenia na deszczu.
- Uwaga: Należy przechowywać z dala od pól magnetycznych, które mogą uszkodzić kompas.
- Uwaga: Nie należy upuszczać niczego na wyświetlacz LCD ani nadmiernie go naciskać. Wymieniając baterię, należy nacisnąć zewnętrzny pierścień.
- Uwaga: Nie używać na zewnątrz poza określonym zakresem temperatur (14 do 140°F). W warunkach niskich temperatur należy przechowywać blisko ciała celem podtrzymania odpowiedniej temperatury.
- Uwaga: Nie używać namagnesowanej baterii CR2032, która może ujemnie wpłynąć na pomiary kompasu.
- Uwaga: Nie należy obsługiwać w pobliżu silnych pól magnetycznych lub indukcji elektromagnetycznej (telewizory, komputery, elektronika), które mogą ujemnie wpłynąć na pomiary kompasu.

2.3. Instalacja baterii

Obrócić tylną pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o około 20°, następnie delikatnie zsunąć pokrywę palcami, odsłaniając komorę baterii. Włożyć baterię CR2032 (stroną + do góry) i zamknąć pokrywę, upewniając się, że uszczelka jest szczelnie dociśnięta do osłony.


Do wyjęcia baterii należy użyć małego długopisu lub zacisku do papieru, aby wypchnąć baterię z komory.

Aby zamknąć tylną pokrywę należy ją obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do całkowitego zamknięcia. Wyświetlacz powinien być zasilany w trybie godziny i daty oraz powinien być gotowy do użycia.

3. Instrukcje obsługi

3.1. Tryb domyślny - tryb godziny

- Wyświetlacz LCD, godzina, data, strzałka trendu ciśnienia, prognoza pogody itd.
- Strzałka trendu ciśnienia przewiduje zmianę ciśnienia w ciągu następnych 12 godzin.
- Prognoza pogody pokazuje warunki pogodowe w ciągu następnych 12 do 24 godzin.



Rysunek 1 Tryb godziny

Ustawienia czasu, daty i jednostki

- W trybie godziny, długie naciśnięcie przycisku USTAW wprowadza tryb ustawień; zaczyna migać ikona pogody. Przycisk TRYB przełącza pozycje ustawień; przycisk USTAW wybiera pozycje. Długie naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia opuszczenie ustawień.
- Kroki: Tryb czasu (długie naciśnięcie przycisku USTAW) → prognoza pogody (przycisk TRYB) → 12 H /24 H (przycisk TRYB) → godzina (przycisk TRYB) → minuta (przycisk TRYB) → miesiąc (przycisk TRYB) → data (przycisk TRYB) → jednostka temperatury (°C /°F) (przycisk TRYB) → jednostka wysokości (m /ft) (przycisk TRYB) → odchylenie magnetyczne (Cb) (długie naciśnięcie przycisku USTAW) → zapisywanie i powrót do trybu domyślnego (tryb czasu)
- Jeśli w ciągu 30 sekund nie będzie wykonana żadna czynność, system zapisze ustawienie i powróci automatycznie do trybu czasu.

3.2. Tryb krokomierza

3.2.1. Tryb kroków i odległości


- W trybie czasu, naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu krokomierza.
- Wyświetlacz LCD: wyświetla kroki, odległość itd. Patrz rysunek 2.
- Przed użyciem należy najpierw ustawić długość kroku i wagę. Szczegółowa metoda; patrz rozdział 3.2.1.
- Naciśnięcie przycisku USTAW przez 3 sekundy wyczyści kroki do zera.




Rysunek 2 Tryb krokomierza

Ustawienie krokomierza

- W trybie kroków i odległości, naciśnięcie przycisku USTAW przez 6 sekund włącza krokomierz w innych trybach i umożliwia ustawienie jednostki, wagi i długości kroku. Nacisnąć przycisk TRYB, aby przełączyć pozycje ustawień. Naciśnięcie przycisku USTAW ustawia datę. Długie naciśnięcie przycisku USTAW zapisuje i umożliwia opuszczenie ustawień.



- Po włączeniu krokomierza, będzie on pracował w innych trybach poza cyfrowym kompasem. Na ekranie pojawi się ikona .
- Włączenie krokomierza oznacza najwyższe zużycie energii. Po zatrzymaniu trybu sportu, należy go wyłączyć w celu oszczędzania baterii.
- Zmieniając jednostkę długości kroku na cale, jednostka wagi zmieni się automatycznie na LBS.
- Zmieniając jednostkę długości kroku na centymetry, jednostka wagi zmieni się automatycznie na KG.

3.2.2. Tryb kalorii i czasu sportu

- W trybie czasu, dwukrotne naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu kalorii i czasu sportu.
- Wyświetlacz LCD: Wyświetla kalorie, czas sportu itd. Patrz rysunek 3.



Rysunek 3 Tryb kalorii i czasu sportu



Rysunek 4 Tryb wysokości



Rysunek 5 Ustawienie wysokości

3.3. Tryb wysokości i temperatury

- W trybie czasu, trzykrotne naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu wysokości.
- Wyświetlacz LCD: Wyświetla wysokość, temperaturę itd. Patrz rysunek 4.
- Nacisnąć dłużej przycisk USTAW, aby skalibrować wysokość lub wyczyścić dane do zero. Nacisnąć przycisk TRYB, aby przełączyć cyfrę, a przycisk USTAW, aby ustawić datę. Długie naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia opuszczenie ustawień. Patrz rysunek 5.

3.4. Tryb kompasu

- W trybie czasu, czterokrotne naciśnięcie przycisku TRYB umożliwia przejście do trybu cyfrowego kompasu.
- Wyświetlacz LCD: Wyświetla stopień, kierunek. Patrz rysunek 6.
- Kierunek jest wyznaczany na podstawie 16-punktowego systemu stron świata (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW).
- Strzałka na ekranie zawsze wskazuje Północ.
- Jeśli w ciągu 45 sekund nie będzie wykonana żadna czynność, system opuści tryb kompasu i powróci automatycznie do trybu czasu.



Rysunek 6 Tryb kompasu



Rysunek 7 Kalibracja kompasu

Kalibracja kompasu:


- A. Kiedy należy kalibrować kompas? Kompas należy skalibrować używając go po raz pierwszy lub po wymianie baterii.
Aby kompas pracował dokładniej, należy go regularnie kalibrować. Kompas należy skalibrować, kiedy wykazuje zbyt duże odchylenie stopnia.
- B. Jak przejść do kalibracji kompasu?
W trybie kompasu, długie naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia przejście do kalibracji kompasu. Na ekranie pojawi się ikona „Cal”. Patrz rysunek 7. Aby rozpocząć kalibrację, należy nacisnąć przycisk USTAW.
- C. Jak skalibrować kompas?
Po przejściu do kalibracji, na ekranie pojawi się ikona „Cal”.
Należy starannie i dokładnie postępować zgodnie z podaną procedurą, w innym wypadku kalibracja nie powiedzie się.
1. Na płaskiej, równej powierzchni, powoli obracać kompas w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po osiągnięciu dokładnie 0° , zatrzymać kompas na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 0° . Przejść do następnego kroku.
 2. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia dokładnie 90° i zatrzymać na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 90° . Przejść do następnego kroku.

3. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia dokładnie 180° i zatrzymać na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 180° . Przejsć do następnego kroku.
4. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia dokładnie 270° i zatrzymać na przynajmniej 3 sekundy. Minąwszy ten odczyt, powoli obrócić kompas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do dokładnie 270° . Przejsć do następnego kroku.
5. Obrócić kompas zgodnie z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia ponownie dokładnie 0° i zatrzymać na przynajmniej 3 sekundy.
6. Po skalibrowaniu, ikona CAL zniknie, a urządzenie przejdzie do trybu kompasu. Jeśli tak się nie stanie, należy powtórzyć całą procedurę. Jeśli procedura została zakończona powodzeniem, urządzenie powróci do trybu kompasu.

3.5. Podświetlenie

Aby uruchomić podświetlenie, należy nacisnąć dłużej przycisk TRYB, aby włączyć podświetlenie we wszystkich trybach. Podświetlenie działa przez 30 sekund nieaktywności.

3.6. Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Po pojawieniu się ikony wskaźnika niskiego poziomu baterii  należy ją wymienić

Informacje użytkownika/Kontakt

Jeśli urządzenie uległo usterce lub użytkownik ma z nim jakikolwiek problem, powinien skontaktować się z naszym Centrum serwisowym i obsługi klienta.

Jeśli użytkownik musi przesłać nam urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

1. Używać tylko oryginalnego opakowania.
2. Dodać szczegółowy opis błędu.
3. Dodać pełne imię i nazwisko, adres oraz kopię dowodu zakupu.
4. Nakleić znaczek i przesłać nam paczkę (wystarczająca opłata pocztowa).

Adres Centrum serwisowego:

First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover

Można zadzwonić również na
naszą **gorącą linię**:

+49 (0)5 11 - 27 04 96 90 lub

wysłać **faks**:

+49 (0)5 11 -161 25 36 lub

skontaktować się z nami wysyłając
wiadomość **e-mail**:

support@first-servicecenter.de

Gwarancja

Należy zachować dowód zakupu niniejszego urządzenia przez cały okres gwarancji, ponieważ należy go przedstawić w przypadku reklamacji.

Końcowy użytkownik otrzymuje 36-miesięczną gwarancję od daty zakupu. Urządzenie zostało wyprodukowane najnowocześniejszymi metodami i podlega ścisłej kontroli jakości.

W przypadku jakiegokolwiek usterki w czasie okresu gwarancji należy kontaktować się wyłącznie z producentem (nie sprzedawcą, u którego zakupiono produkt).

Gorąca linia: +49 (0)5 11 - 27 04 96 90

e-mail: support@first-servicecenter.de

Gwarancja nie pokrywa uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem czy wpływami zewnętrznymi (woda, opad, światło słoneczne, uszkodzenie czy uderzenie).